



Cap02 çıkış sensör yüksekliği ile doğru orantılıdır. Çıkış PWM modu. küçük halka ile algılama aralığı 7mm için 1 mm ve büyük halka ile algılama aralığı 5mm 30mm olduğunu . İki ters pwm çıkışı 500 Hz % 10 % 90 vergi oranı ve kolayca RC filtresi ile analog sinyale dönüştürmeniz altındadır , ancak elektrik gürültülü ortamlarda için pwm çıkışı kullanmak daha iyi olurdu.

Gerçek mesafe , arama tablosu bu sinyal dönüştürmek için gereklidir.

Cihaz üzerinde herhangi bir ayar düğmesi ise, yazılım otomatik olarak veya operatör Kontrol panelinden yüksekliği ayarlayabilirsiniz yükseklik gerekli ayarlayabilirsiniz.

Orada sensör kablosu için iki uyarı LED söndürmek ve çalışma plaka dokunuyor . Ayrıca ERROR çıkışı sistemi durdurmak için kullanılabilir.